

# CONSEJOS TÉCNICOS

## Llamada de Servicio

Purgar el aire atrapado en el circuito de la plataforma de nivelación automática maestro/esclavo Z45/25 Z45/25J solamente

## Herramientas Necesarias:

Ninguna

## Modelos:

Z45/25, Z45/25J Sólo combustión interna .No utilice este método para otras maquinas, Los daños podrían acumularse.

## Reglas de seguridad de consejos técnicos



### **Peligro**

El incumplimiento de las instrucciones y de las reglas de seguridad en el Manual del Operador y en el Manual de servicio correspondiente a su máquina resultará en la muerte o lesiones graves. Muchos de los riesgos identificados en el manual del operador son también riesgos de seguridad cuando se ejecutan los procedimientos de mantenimiento y reparación.

### **No realizar el mantenimiento a menos que:**

- Usted está entrenado y calificado para realizar el mantenimiento en esta máquina.
- Usted lee, entienda y obedezca:
  - Las instrucciones del fabricante y las normas de seguridad
  - Las normas de seguridad del empleador y las regulaciones del lugar de trabajo
  - Las regulaciones gubernamentales aplicables
- Usted tiene las herramientas apropiadas, el equipo de elevación y un lugar adecuado.

La información contenida en esta sugerencia técnica es un complemento del manual de servicio. Consulte el manual de servicio apropiado de su máquina para obtener las normas de seguridad y los riesgos.

### Etapa 1

Comenzando con la máquina en posición replegada.



### Etapa 2

Ve a los controles de tierra.  
Gire la llave a la posición de suelo y tire del botón de parada.



### Etapa 3

En los controles de tierra, encienda el motor y deje que se caliente lo suficiente.

### Etapa 4

En los controles de tierra, accione el interruptor de activación y el interruptor de activación del brazo secundario. Levante el brazo secundario aproximadamente 3 metros.





