

TECH TIPS

Serviço:

Como habilitar alarme de movimento

Ferramentas Necessárias:

Nenhuma

Modelos:

Todos equipamentos com Smartlink

Regras de Segurança de Dicas Técnicas



Perigo

O não cumprimento das instruções e das regras de segurança no Manual do Operador e no Manual de Serviço apropriados à sua máquina resultará em morte ou ferimentos graves. Muitos dos riscos identificados no manual do operador são também riscos de segurança quando procedimentos de manutenção e reparo são executados.

Não executar a manutenção a menos que:

- Você esteja treinado e qualificado para realizar a manutenção nesta máquina.
- Você leia, entenda e obedeça:
 - As instruções do fabricante e as regras de segurança
 - As regras de segurança do empregador e os regulamentos do local de trabalho
 - Os regulamentos governamentais aplicáveis
- Você tenha as ferramentas apropriadas, o equipamento de elevação e um local adequado.

As informações contidas nesta dica técnica é um complemento do manual de serviço. Consulte o manual de serviço apropriado de sua máquina para obter as regras de segurança e os riscos.

Etapa 1

Mova chave seletora para comando de solo e mantenha o botão de emergência pressionado (batido), acione simultaneamente os botões 2 e 3 do Gcon e puxe o botão de emergência.

Resultado: Será apresentado a opção de seleção de modelo do equipamento no menu de configurações.



Etapa 2

Pressione a tecla 3 (seta para baixo) para acesso a informação dos opcionais:



Etapa 3

Pressione a tecla 4 (Enter) para acessar o menu de opcionais.



Etapa 4

Utilize a tecla 3 para navegar nos opcionais até a opção Motion Alarm, posteriormente a tecla 4 para habilitar a opção.



Etapa 5

Com a seta 3, coloque a opção Is on e confirme na tecla 4 (Enter). Ativando o alarme de movimento.

Observação: Na imagem abaixo o alarme já está habilitado e a pergunta se refere a desabilitar o alarme (Turn off), o alarme sempre deve estar habilitado.

Após a realização do procedimento pressionar botão de emergência

Resultado: Ao realizar locomoção do equipamento alarme sonoro deve estar ativo.



Em caso de dúvidas entre em contato com nosso Suporte Genie 360 através do **0800 031 0100**.